Anleitung

zur

Universal - Schwenkpresse

Gebrauchsanleitung:

Schließen Sie die Transferpresse zuerst an den Stromkreis an und betätigen Sie den Generalschalter "Power". Stellen Sie jetzt den Druck ein, mit dem der Hebel auf die Druckfläche presst. Diesen können Sie durch das Drehen der Schraube auf der Rückseiten der Maschine regulieren (Erhöhen des Drucks: Im Uhrzeigersinn, Verringern des Drucks: Gegen den Uhrzeigersinn). Es handelt sich bei dieser Maschine um eine Schwenkpresse, somit kann die obere Druckplatte nicht nur hoch gehoben, sondern auch nach links und rechts bewegt werden. Daher können Sie das Material leichter auf die untere Druckplatte legen.

Platzieren Sie nun das Material auf der unteren Druckplatte und darauf das Foto oder etwa ein Strasssteinmotiv zum Drucken, welches immer spiegelverkehrt auf einer Transferfolie angebracht ist. Bei einem Foto ziehen Sie die Folie erst nach dem Drucken ab. Bei einem Strasssteinmotiv ziehen die Schutzfolie vorher ab. Die Transferfolie auf der sich die Strasssteine spiegelverkehrt befinden, wird ebenfalls erst nach dem Druckvorgang abgezogen. Tipp: Waschen Sie neue Textilien vor dem Bedrucken, denn diese besitzen eine Imprägnierung.

Legen Sie stets zwischen den Stoff und die Transferpresse Backpapier oder ähnliches, da ansonsten die Druckplatten beschädigt werden können. Stellen Sie die Temperatur auf der digitalen Anzeige oben rechts ein. Drücken Sie dafür "SET" und anschließend "ADD" oder "SUB" um die Temperatur zu erhöhen bzw. zu verringern. Jetzt stellen Sie die Zeit ein, mit der das Material bedruckt werden soll. Drücken Sie dafür wieder "SET" und anschließend "ADD" oder "SUB" um die Sekundenanzahl zu erhöhen bzw. zu verringern. Die Zeit sowie die Temperatur richten sich nach dem Material das bedruckt werden soll (Angaben siehe Seitenende).

Um den Pressvorgang zu starten drücken Sie den Knopf "START". Es dauert einige Minuten bis die Maschine die gewünschte Temperatur erreicht hat, die dann während des gesamten Druckvorgangs aufrecht erhalten wird. Erhitzt sich die Heizplatte nicht, überprüfen Sie den Stromkreis. Drücken Sie nun den Druckhebel nach unten. Pressen Sie das zu bedruckende Material so lange bis ein Geräusch von der Maschine ertönt und drücken Sie dann den "STOP"-Knopf. Lassen Sie die Maschine jetzt ein wenig auskühlen, bevor Sie das Material herausnehmen. Dafür ist der schwenkbare Druckkopf dieser Maschine hervorragend geeignet, denn so können Sie das Material leicht herausnehmen ohne dass eine Verbrennungsgefahr besteht.

Jetzt sehen Sie, ob alles fest aufgedruckt wurde. Ist die Farbe des aufgedruckten Bildes zu hell, war die eingestellte Zeit möglicherweise zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang dann nochmals unter Angabe eines längeren Zeitraums. Ist das Bild unscharf oder hat es Risse, war der angegebene Zeitraum möglicherweise zu lang und es kann daher zum Verlaufen der Tinte gekommen sein. Drucken Sie ein neues Shirt unter Angabe eines kürzeren Zeitraums. Befinden sich weiße Flecken auf dem aufgedruckten Bild, so wurden nicht alle Stellen gleichmäßig gepresst, da das Material wahrscheinlich nicht richtig auf der Druckfläche lag. Beim Drucken von Strasssteinmotiven können Sie nach dem Druckvorgang mit dem Fingernagel leicht an die Steine drücken, verrutschen diese, wiederholen Sie den Pressvorgang.

Nun wird die Transferfolie von den Strasssteinen oder dem Foto abgezogen. Sollten im Fall der Strasssteine noch Steine an der Folie haften, legen Sie diese einzeln auf das Shirt und pressen es erneut ca. 15 Sekunden.

Generell ist es zu empfehlen, das Shirt nach dem Vorgang noch einmal linksherum zu pressen, um ein besseres Druckergebnis zu erhalten.

Nun können Sie das Material, etwa ein T-Shirt sofort tragen. Beachten Sie bitte, dass T-Shirt stets nur bei 30°C und linksherum zu waschen.

Wichtige Hinweise:

Individuelle Temperatur- und Zeiteinstellungen verschiedener Materialien

Für Metall:

- Beträgt die einzustellende Temperatur 170°C 200°C.
- Die einzustellende Zeit beläuft sich auf ca. 20 40 Sekunden.

Für Porzellan:

- Beträgt die einzustellende Temperatur 200°C 220°C.
- Die einzustellende Zeit beläuft sich auf ca. 120 150 Sekunden.

Für Textilien:

- Beträgt die einzustellende Temperatur 120°C 140°C.
- Die einzustellende Zeit beläuft sich auf ca. 15 20 Sekunden.